

TORQUE LIMITER

LIMITEUR DE COUPLE

INSERTION EN TOUTE SÉCURITÉ


Particulièrement utile pour les assemblages métal-bois, le TORQUE LIMITER assure un vissage contrôlé sans dépasser le couple maximal des éléments de fixation.

NOUVELLE VERSION, AVEC COUPLE RÉGLABLE

Les deux versions couvrent les couples les plus courants et permettent de régler facilement la valeur de serrage, visible sur l'échelle graduée.


ENTRETIEN MINIMAL

La friction interne assure une lubrification permanente, minimisant ainsi le besoin d'entretien périodique.



CODES ET DIMENSIONS


CODE	couple d'arrêt [Nm]	L [mm]	poids [g]	pcs.
TORLIM1235 incl. TORLIMBIT + TX4050	12 - 35	135	730	1
TORLIM3063 incl. TORLIMBITL + TX5050	30 - 63	135	1180	1



PLUS N'EST PAS TOUJOURS SYNONYME DE MIEUX. QUELLE FORCE EST VRAIMENT NÉCESSAIRE ?

Lors de la fixation de vis sur des plaques métalliques, un couple de serrage excessif peut compromettre l'intégrité de l'assemblage. Il est essentiel de ne pas dépasser les valeurs maximales indiquées pour éviter d'endommager les composants.

COMPOSANTS



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES



CODE	description	pcs.
1 TORLIMBIT	adaptateur 1/4" porte-embout pour embout TX40	1
2 TORLIMBITL	adaptateur 5/16" porte-embout pour embout TX50	1
3 TORLIMSOCKET	adaptateur embout carré 1/2"	1

MODE D'EMPLOI

Lire le manuel d'utilisation du TORQUE LIMITER avant l'utilisation. Inclus avec le produit et disponible sur www.orthoblaas.fr.



Vérifier avec précision la valeur limite de couple prévu pour la vis.



Régler le TORQUE LIMITER sur la bonne valeur de couple.



Effectuer un contrôle initial du couple avec une clé dynamométrique.



Durant le vissage, le TORQUE LIMITER se débraye à la valeur de couple définie.



Tourner le manchon externe pour réinitialiser le TORQUE LIMITER.